


Інструкція з експлуатації виробу.

1. Встановлення елементу живлення.

Відкрийте кришку гнізда для батареї «1» (див. малюнок) на задній частині годинника, встановіть одну батарею типу **AA** у відповідності до вказаної полярності, потім закрийте кришку.

2. Налаштування часу, будильника та підсвічування.

Встановіть необхідний поточний час та час будильника шляхом налаштування регулятора «2» та «3» за вказаними стрілкою напрямками. Натисніть кнопку будильника «4», - будильник задзвенить, коли стрілки годинника опиняться на позначці заданого часу. Коли будильник не використовується, натисніть кнопку будильника у звичайне положення. Натисніть кнопку підсвічування «5», - підсвічування циферблата вмикається і з'являється можливість перевірити поточний час на годиннику.



3. Правила експлуатації.

- 1) Не розмішувати у вологих, пильних та пошкоджених іржею місцях.
- 2) Берегти від різких ударів та коливань
- 3) Використовувати високоякісний елемент живлення
- 4) Виймати елемент живлення, якщо годинник не експлуатується впродовж значного проміжку часу.

4. Гарантія.

- 1) Гарантійний термін – 1 рік.
- 2) Впродовж гарантійного терміну, за умови правильної експлуатації, у разі виникнення проблем зв'яжіться із дилером напряму, виробник надасть послуги з ремонту безкоштовно.
- 3) Не ремонтуйте годинник власноруч, доки його не буде надіслано дилеру.